

velleman®

PA5U



CE



1	Włączanie / wyłączenie i regulacja głośności
2	Gniazdo mikrofonowe
3	Gniazdo zasilania
4	Wejście sygnału dźwiękowego zewnętrzne
5	Załącz/ Wyłącz dla kart SD MP3 -
6	Powrót / Zmniejszanie głośności
7	Następny / Zwiększanie głośności
8	Odtwarzanie / Pauza dla MP3 - karta SD
9	Wskaźnik odtwarzania
10	wskaźnik ładowania
11	wskaźnik zasilania
12	Gniazdo na karty SD
13	USB port

1. Wprowadzenie

Do wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej
Ważne informacje o tym produkcie






Ten symbol na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że utylizacja urządzenia po jego cyklu życia mogłyby zaszkodzić środowisku naturalnemu. Nie wyrzucać urządzenia (lub baterii) jako niesegregowanych odpadów komunalnych; należy oddać urządzenie do wyspecjalizowanej

firmie do utylizacji. Urządzenie to powinno być zwrócone do dystrybutora lub firmie zajmującej się recyklingiem. Postępuj zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Uwaga:

W razie wątpliwości skontaktuj się z firmą zajmującą się utylizacją odpadów. Dziękujemy za wybór produktu firmy Velleman! Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed wdrożeniem tego urządzenia do eksploatacji. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone w transporcie, nie należy korzystać z niego i skontaktować się ze sprzedawcą.

2. Instrukcje Bezpieczeństwa

	Trzymaj urządzenie z dala od deszczu, wilgoci, chlapania, ociekających liści itp
	Uwaga: noszenie słuchawki w miejscach publicznych może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, gdyż hałas ruchu grogowego lub dźwiękowe sygnały ostrzegawcze są stonowane.
	Nadmierne korzystanie ze słuchawek lub głośników bardzo głośno może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

3. Cechy

Urządzenie nadaje się do wykładów, przewodników turystycznych, prowadzących promocje, prezentacje, sprzedaż aukcyjną, seminariów, zajęć tanecznych, itp

- Czysty dźwięk na powierzchni ok. 50-100 metrów kwadratowych w warunkach bezwietrznych (realna powierzchnia odtwarzania zależy od warunków terenowych, atmosferycznych oraz głośności)
- Wytrzymałe baterie, łatwe do wymiany
- Wykonane z wytrzymałego materiału ABS
- Diody LED wskazujące 3 stany urządzenia
- Akumulatory litowo-jonowe (2szt)
- Mikrofon nagłowny
- Gniazdo kart pamięci SD-SDHC i port USB

4. Przegląd

Zapoznaj się z ilustracjami na stronie niniejszej instrukcji.

5. Obsługa

Możesz używać urządzenia do:

- Wygłaszanie przemówienia
- Odtwarzanie pliku dźwiękowego
- Łączenie plików mowy i dźwięków

5.1 Wygłaszanie mowy

Włóż zestaw słuchawkowy do gniazda MIC.

1. Przełącz się na zestaw słuchawkowy. Upewnij się, że mikrofon jest skierowany na usta w celu wzmocnienia jakości dźwięku. **Aby uniknąć efektu sprzężenia zwrotnego należy odpowiednio dobrać moc urządzenia oraz oddalić od siebie mikrofon i głośnik urządzenia (np. skierować głośnik w inną stronę).**

2. Włącz urządzenie.

3. Za pomocą pokrętki regulacji głośności, ustaw głośność na odpowiednim poziomie.

4. Upewnij się, że funkcja odtwarzania jest wyłączona.

5. Można zacząć mówić.

5.2 Odtwarzanie pliku dźwiękowego z klucza USB lub karty SD

1. Włącz urządzenie.

2. Podłącz klucz USB lub kartę SD do urządzenia.

3. Naciśnij przycisk Play, aby rozpocząć odtwarzanie pliku dźwiękowego.

Głośność

- Aby zwiększyć głośność: trzymać wciśnięty przycisk Dalej (Next).
- Aby zmniejszyć głośność: trzymać wciśnięty przycisk Wstecz (Back)

Odtwarzanie

1. Aby przejść do następnego utworu: krótko nacisnąć przycisk Dalej (Next).
 2. Aby przejść do poprzedniego utworu: naciśnij krótko przycisk Wstecz (Back)
- Możesz też używać zestawu do słuchania pliku dźwiękowego.
3. Upewnij się, że wielkość źródła nagrania nie zostanie odrzucona.
 4. Naciśnij funkcji odtwarzania przycisk źródła, aby rozpocząć odtwarzanie.

5.3 Graj muzykę z płyty CD, DVD ...

1. Włącz urządzenie.
2. Za pomocą odpowiedniego kabla połączeniowego jack 3,5 mm podłącz urządzenie do źródła zewnętrznego (CD, DVD).
3. Upewnij się, że wielkość poziomu sygnału muzyki ze źródła zewnętrznego jest odpowiednia.
4. Naciśnij przycisk Play, aby rozpocząć odtwarzanie.
5. Podnieść głośność źródła muzyki jeżeli poziom jest zbyt mały.
6. Za pomocą pokrętła regulacji głośności na urządzeniu, ustaw głośność na odpowiednim poziomie

Możesz też używać zestawu do słuchania źródła zewnętrznego.

5.4 Łączenie plików mowy i dźwięków

1. Włóż słuchawki w gniazdo MIC
2. Podłącz klucz USB lub kartę SD w urządzeniu.
3. Ustaw głośność na odpowiednim poziomie
4. Włącz urządzenie
5. Można zacząć mówić. Aby połączyć mowy oraz pliki dźwiękowe, naciśnij przycisk Play / Pause. Urządzenie, będzie teraz odtwarzać pliku z pamięci USB lub karty SD.

6. Utrzymanie

6.1 Ładowanie urządzenia

Aby naładować urządzenie:

1. Podłącz urządzenie do zasilacza.
2. Wskaźnik ładowania zaświeci się na czerwono. Wskaźnik zaświeci się na zielono, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.
3. Urządzenie potrzebuje około 7 godzin do pełnego naładowania.

UWAGA: Urządzenie ładuje się szybciej, jeśli jest wyłączone.

6.2 Baterie

- Urządzenie jest wyposażone w dwa akumulatory.
- W przypadku konieczności wymiany baterii, należy używać wyłącznie baterii tego samego typu (patrz Dane techniczne).

OSTRZEŻENIE:



Nie należy przekłuwać baterii oraz wkładać do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami. Trzymaj baterie z dala od dzieci.

7. Specyfikacja Techniczna

Zasilacz	9V/ 0.5A (z adapterem).	
Akumulatorki	Zintegrowane litowo-jonowe 2 x 3,7 V	1100mA
Czas pracy baterii	± 10h	
Czas ładowania	± 6,5h	
Moc wyjściowa	8W	
Pasma przenoszenia	50Hz-10kHz	
Wymiary	100 x 40 x 50mm	
Waga	250g	

Użyj tego urządzenia tylko z oryginalnymi akcesoriami. Velleman ani inny dostawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w razie szkody lub szkody wynikające z błędnego użycia tego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego produktu i najnowszą wersję niniejszej instrukcji, prosimy odwiedzić naszą stronę www.velleman.eu.